


Bezdrátové připojení docházkových terminálů BM-Finger přes WiFi

bezdrátové připojení lze používat u všech našich dostupných terminálů a to tak, že k terminálu dokoupíte v obchodě s IT zbožím (například alza) ethernetový wifi router. Docházkový terminál pak připojíte krátkým ethernetovým kabelem do tohoto routeru a v konfiguraci routeru nastavíte připojení k vaší stávající firemní wifi síti.

Tento nový wifi router u terminálu pak tedy funguje v roli jakéhosi prostředníka či síťového mostu, který předává přenášená data mezi terminálem připojeným přes kabel a vaší stávající wifi sítí, do které je přihlášený.



Viz výše uvedený obrázek, na kterém je vlevo docházkový terminál a nový wifi router, v pravé části je pak vaše stávající síť.

Toto nastavení je naprosto běžné a ve WiFi routerech se jmenuje různě podle toho jak to výrobce označuje, například: Client / WiFi Client, Wireless Bridge, WDS Client. Třeba u routerů od výrobce TP-Link je označeno jako Client / Bridge mód, u routerů od Asus se jmenuje Media Bridge mode, MikroTik je nazývá Station-bridge a nebo třeba výrobce routerů Ubiquiti je má označeno jako AirMAX / UniFi. Pro správce sítě je toto nastavení běžná práce. Existují i zařízení přímo na toto určená, např. TP-Link TL-WN702N / TL-WR802N, nebo GL-iNet mini routery, dále Ubiquiti NanoStation nebo třeba MikroTik hAP/wAP. Výhody: malé zařízení, jednoduché nastavení, často levnější než plnohodnotný router.

Pořízení a nastavení nového WiFi routeru tedy zajistí váš správce sítě, který si ohlíká výběr takového typu zařízení, jež má tuto funkci v sobě obsaženou, aby nový router pro docházkový terminál dokázal správně fungovat v roli bezdrátového síťového „mostu“ a dal se na vaší stávající wifi nastavit.

Pokud byste dali přednost terminálu, který má WiFi přímo zabudované a není tak potřeba pořizovat WiFi router navíc, najdete v nabídce e-shopu na webu www.dochazka.eu v menu *E-shop / Katalog komponent / Terminály* nový terminál **BM-F650** a ten již WiFi obsahuje z výroby.